

COLOUR TELEVISION

FARBFERNSEHER

TÉLÉVISEUR COULEUR

KLEURENTELEVISIE

TELEVISORE A COLORI

TELEVISOR EN COLOR

TELEVISÃO A CORES

FARVEFJERNSYN

FARGE-TV

FÄRG-TV

VÄRITELEVISIO

EΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

English Operating instructions
Page 1-6 **Bedienungsanleitung** Seite 7-12 **Deutsch** Français Mode d'emploi Page 13-18 Gebruiksaanwijzing Pagina 19-23 **Nederlands** Italiano Istruzioni per l'uso Pagina 24-28 **Español** Instrucciones de manejo Página 29-33 Português | Modo de emprego Página 34-38

Dansk Betjeningsvejledning

Side 39-43

Norsk Bruksanvisning Side 44-48

Svenska **Bruksanvisning**

Sidan 49-53

Suomi Käyttöohje

Sivu 54-58

Όδηγίες χρήσεως Ελληνικα


σελίδα 59-64

Write in pencil your TV station (or device) selections here:

No. TV station/device
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

No.	TV station/device
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
<u>31</u>	
32	
33	
34	
<u>35</u>	
36	-
37	
38	
39	


No. TV station/device
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59



		v	
	,		
	,	,	

Aufstellung und Einstellung des Fernsehgeräts


Seite 8 bis 9



Einleitung Aufstellung Anschließen Ein- und Ausschalten Speicherung von Fernsehsendern unter Programmnummern

Bedienung des Fernsehgeräts


Seite 9 bis 10



Senderwahl mit Programmnummern Änderung der Bild- und Toneinstellungen Bild- und Toninformation auf dem Bildschirm

Weitere Anschlußmöglichkeiten


Seite 10 bis 11



Anschließen eines Videorecorders Anschließen anderer Geräte Anschließen eines Kopfhörers

Allgemeine Angaben

Seite 12




Feinabstimmung des Bildes Speicherung der individuellen Grundeinstellung Reinigung des Bildschirms Fehleranzeige

Aufstellung des Fernsehgeräts

Einleitung

Wenn Sie dieser Bedienungsanleitung folgen, werden Sie schnell lernen, wie sämtliche Funktionen Ihres neuen Fernsehgeräts einzustellen und zu bedienen sind. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen jedoch stets in der angegebenen Reihenfolge.




Aufstellung


- Fernsehgerät ggf. aus der Verpackung nehmen.
- Zimmerantenne (falls mitgeliefert) der Verpackung entnehmen.
- Fernsehgerät auf eine feste Unterlage stellen (z.B. einen Fernseh/Videoschrank).
- Zur Belüftung allseitig mindestens 3 cm um das Fernsehgerät herum freilassen.

Anschließen


WICHTIG: Das Fernsehgerät darf nur an eine Netzspannung von 220/240 V \sim , 50 Hz angeschlossen werden. (Wenden Sie sich bei anderer Netzspannung an Ihren Händler.)




• Fernsehgerät mit einer Netzsteckdose verbinden.



 Zimmerantenne an die Buchse oben links an der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen (falls keine Außenantenne benutzt wird).




 Antennenstecker an die ¬Г-Buchse an der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen.



Einschalten

- Netztaste ① vorne am Fernsehgerät drücken.
- Wenn die Lampe unter dem Bildschirm GRÜN aufleuchtet, ist das Fernsehgerät eingeschaltet.



Ausschalten


 Netztaste () an der Vorderseite des Fernsehgeräts drücken.

Einstellung des Fernsehgeräts

Die Tasten für die Suche und anschließende Speicherung von Fernsehsendern unter Programmnummern befinden sich an der Vorderseite des Fernsehgeräts.



Damit keine unbeabsichtigten Änderungen der unter Programmnummern gespeicherten gewählten Fernsehsender erfolgen, muß mit Hilfe eines Bleistiftes die Speichertaste (\$\sigma\circ\) gedrückt werden.




Bei bestimmten Modellen befinden sich die für die Einstellung des Fernsehers benötigten Tasten hinter einer Klappe im Bedienungsfeld. Sie müssen diese Klappe nach vorne ziehen, damit Sie an die Tasten herankommen. Nachdem die erforderlichen Änderungen vorgenommen wurden sind, kann die Klappe wieder geschlossen werden. Bei diesen Modellen kann die Speichertaste (\(\rightarrow \rightarrow

Speicherung von Fernsehsendern unter Programmnummern (Bis zu 60 Fernsehsender folgendermaßen unter Programmnummern gespeichert werden:)




1. Taste $\diamondsuit \diamondsuit$ drücken, so daß die jeweils eingestellte Programmnummer angezeigt wird.



2. Taste Im drücken, so daß das Fernsehgerät automatisch sucht, bis ein Fernsehsender gefunden ist und auf dem Bildschirm angezeigt wird. Taste Im nochmals drücken, wenn die Suche nach einem bestimmten Fernsehsender fortgesetzt werden soll.



3. Die erforderliche Programmnummer (0 bis 59) durch Drücken der Programmtaste (P oder) P wählen. Die gewählte Programmnummer wird auf dem Bildschirm angezeigt.



4. Zur Speicherung dieser Wahl Taste

drücken. Die Programmnummeranzeige verschwindet nun vom Bildschirm.

Schritte 1 bis 4 wiederholen, bis alle gewünschten Fernsehsender unter Programmnummern gespeichert sind.


Anmerkung: Sie können die von Ihnen gewählten Fernsehsender in die Tabelle innen auf dem Umschlagblatt eintragen.

Bedienung des Fernsehgeräts

Das Fernsehgerät kann nun entweder mit den Tasten am Gerät selbst bedient werden.

 Fernsehgerät durch Drücken der Netztaste

 an der Vorderseite einschalten.




Die Wahl von Fernsehsendern mit den Tasten am Fernsehgerät

- Zur Wahl einer höheren
 Programmnummer Programmtaste > P drücken.
- Zur wahl einer niedrigeren
 Programmnummer Programmtaste \(P \) drücken.


Änderung der Bild- und Toneinstellung

(Wenn das Fernsehgerät erstmalig eingeschaltet wird, ist die Bild- und Toneinstellung stets die im Werk erfolgende Grundeinstellung. Sie können diese jedoch mit den Ton- und Bildtasten am Fernsehgerät.)



Änderung der Lautstärke (∠)

Lauter: Taste > drücken.
Leiser: Taste < drücken.



Änderung des Bildkontrastes ()

Mehr Kontrast: Taste + drücken.
Weniger Kontrast: Taste - drücken.

EXT BRIGHTNESS SATURATION

Änderung der Farbsättigung (3)

 Stärkere Farbsättigung: Taste + drücken.

Geringere Farbsättigung: Taste —

drücken



Änderung der Helligkeit (:0:)

Heller: Taste + drücken.
Dunkler: Taste - drücken.



Rückkehr zur individuellen Grundeinstellung

Taste PP drücken.

Anmerkung: Im Abschnitt 'Allgemeine Angaben' erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene individuelle Grundeinstellung speichern können.

Bedienung des **Fernsehgeräts**

Bild- und Toninformation auf dem Bildschirm


(Die Wiedergabe auf dem Bildschirm bietet Ihnen die Möglaichkeit, die für eine bestimmte Programmnummer und einen bestimmten Fernsehsender gespeicherte Information auf dem Bildschirm zu sehen.)

Taste 🛨 drücken, damit die Information auf dem Bildschirm erscheint.

Wenn Sie jetzt Bild und Ton mit den betreffenden Tasten anders einstellen, erscheint ein sich bewegender Balken und zeigt diese Änderungen an, während sie erfolgen.

 Taste nochmals drücken, damit die Anzeige der zusätzlichen Information abgeschaltet wird.

Weitere Anschlußmöglichkeiten



Anschließen eines Videorecorders (Informieren Sie sich bitte zunächst in der Bedienungsanleitung Videorecorders.)


- Vor dem Anschließen des Videorecorders Fernsehgerät abschalten.
- Kabel der Fernsehantenne an den Eingang Tr des Videorecorders anschließen.
- Eine Seite des mit dem Videorecorder gelieferten Kabels an den TV-Ausgang des Videorecorders und die andere Seite an den Eingang Tr des Fernsehgeräts anschließen.



Außerdem kann

 ausschließlich für die Wiedergabe von Bändern ein Videorecorder oder Camcorder an die Video/Audio-Eingangsbuchsen (für Cinch-Stecker) an der Vorderseite angeschlossen werden.






• der Videorecorder auch an die Euro-AV-Buchse an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden (dort befindet sich auch ein Stützbügel für das Euro-AV-Kabel).

optimalen Ton- und Bildsignals empfehlen wir, die Video/Audio-Eingangsbuchse und die Euro-AV-Buchse nicht gleichzeitig zu benutzen.

Speicherung des Videorecorderkanals unter einer Programmnummer (Wenn Sie den Videorecorder an Buchse Tr angeschlossen haben, können Sie den Videorecorderkanal unter einer Programmnummer speichern.)



- Fernsehgerät einschalten.
- 1. Vorbespieltes Band in den Videorecorder einlegen und Taste PLAY am Videorecorder drücken.



- 2. Taste ♦ ♦ drücken, so daß die Programmnummer-Information erscheint.
- 3. Taste 🖭 drücken, so daß das Fernsehgerät automatisch den Kanal des Videosignals sucht. Nötigenfalls diese Taste mehrmals drücken, bis das Videosignal gefunden ist.


SATURATION

□ 3 □

Weitere Anschlußmöglichkeiten




4. Mit den Tasten (P oder) P am Fernsehempfänger eine freie Programmnummer wählen.



5. Zur Speicherung des Videokanals unter der gewählten Programmnummer Taste $\diamondsuit \diamondsuit$ drücken.

Taste STOP am Videorecorder drücken.



Wahl der Programmnummer für den Videorecorderkanal

• Die betreffende < P oder > P drücken (für die Programmnummer, unter der der Videokanal gespeichert wurde).


Wenn die Euro-AV- oder Video/Audio-Eingangsbuchse benutzt wird, bitte im Abschnitt 'Signal des Geräts abrufen' nachlesen.

Anschluß anderer Geräte, z.B. Computer, Fernsehspiel, LaserVision-Diskspieler (Zunächst müssen Sie die mit dem Gerät gelieferte Bedienungsanleitung lesen.)



Entweder

kann ein Gerät mit Video (FBAS-)Ausgang an die Video/Audio-Eingangsbuchsen an der Vorderseite des Geräts angeschlossen werden;



oder

es kann ein Gerät mit Euro-AV-Stecker an die Euro-AV-Buchse an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden (ein Stützbügel für das Euro-AV-Kabel befindet sich an der Rückseite des Fernsehempfängers).

oder

es kann ein Gerät die Buchse TF an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden.

- Fernsehgerät abschalten.
- Gerät anschließen.

odei

Audio-Geräte können an die Audio-Ausgangsbuchse (Cinch-Buchse) auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden.

Signal des Geräts abrufen

Fernsehgerät einschalten.

Wenn die

Video/Audio-Eingangsbuchsen benutzt werden, steht das Signal des Geräts in der Betriebsart External Mode 1 (EXT 1) zur Verfügung:

	EXT G-	BRIGHTKESS	SATURATION
--	-----------	------------	------------

Wird die Euro-AV-Anschlußbuchse benutzt, steht das Signal des Geräts entweder an EXT 1 oder an EXT 2 zur Verfügung:

Bestimmte, an die Euro-AV-Buchse angeschlossene Geräte schalten den Fernseher automatisch auf den Empfang des externen Signals um.

Wenn das Fernsehgerät nicht automatisch das Signal des Geräts empfängt:

 Taste → drücken, so daß EXT 1 auf dem Bildschirm erscheint.


odei



 Taste nochmals drücken, so daß EXT 2 auf dem Bildschirm erscheint.

Zur Rückkehr zum normalen
 Fernsehbetrieb Taste → drücken.


Anmerkung: Mit Taste [17] ist es nicht möglich, das Signal eines angeschlossenen Geräts zu suchen, wenn die Betriebsarten EXT 1 oder EXT 2 gewählt wurden.



Wird Buchse Tr benutzt, muß das Signal unter einer Programmnummer gespeichert werden, ehe es gewählt werden kann (siehe Abschnitt 'Speichern des Videorecorderkanals unter einer Programmnummer').




Anschluß eines Kopfhörers (Der Kopfhörer muß 8-1000 Ohm Innenwiderstand und sein Stecker einen Durchmesser von 6,3 mm haben.)



Kopfhörerstecker an Buchse
 ne anschließen, die sich an der Vorderseite des Fernsehgeräts befindet.

Anmerkung: Durch den Anschluß eines Kopfhörers wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

Allgemeine Angaben



Feinabstimmung des Bildes (Das Bild eines Fernsehsenders oder eines Videorecorders u.dgl. kann gestört sein, z.B. durch andere starke Signalquellen.)


Die Bildwiedergabe kann folgendermaßen verbessert werden:

NING + -CONTRAST+ STORE SEARCH	1. Taste 🏷 🔷 drücken, so daß die Programmnummerinformation wiedergegeben wird.
-TUNNIG + -CONTRAST + STORE SEA	2. Taste — oder + drücken und sofort wieder loslassen, so daß das Bild fein eingestellt wird.
	3. Zur Speicherung dieser Änderungen Taste 🔷 🔷 drücken.
	Speicherung der individuellen

Reinigung des Bildschirms

vom Bildschirm.


 Der Bildschirm des Fernsehgeräts kann mit einem angefeuchteten Lederlappen gereinigt werden. Niemals aggressive Reinigungsmittel verwenden!



Fehleranzeige WICHTIG: Versuchen Sie niemals, ein defektes Fernsehgerät selbst zu reparieren, sondern überlassen Sie dies immer einem geschulten Fernsehtechniker.

Wenn das Fernsehgerät nach dem Einschalten nicht die gewünschte Bild-oder Tonqualität bietet, kontrollieren,

- die Antenne richtig angeschlossen ist;
- alle Einsteller und Tasten richtig
- bedient wurden;
 der gewählte Fernsehsender nicht bereits Sendeschluß hat;
- das Fernsehgerät nicht irrtümlicherweise auf EXT 1 oder EXT 2 geschaltet wurde;





	7	

(IDENTITY CARD This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance **PHILIPS** Diese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr GERÄTE-KENNKARTE Handler Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerat © CARTE D'INDENTIFI-Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet CATION appareil (NC INDENTIF)-CATIEKAART Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat CARTE D'IDENTIFI- Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio (E) TARJETA DE La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las INDENTIFICACIÓN condiciones de garantía que le entregará su concesionano CARTÃO DE Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat. ௵ I.D. KORT (N) IDENTIFIKA-SJOSKORT Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av forhandleren) utgjor garantibeviset for dette apparat. (3) IDENTIFIERINGS-KORT

Detta kort bilsammans med garantwilkoren, som Du får av radiohandlaren, utgor ett fullstandigt garantibevis for denna produkt F TUNNISTUS-KORTTI Taman laitteen takuutod stus muodostuu tästa kortista ja takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan) Φ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ His antily a outh makine toug opoug enjumperag (now ya mpojimyouyette and to ratdothia now alsopatate the outreph) anotekous to nikhpeg matenaintiko eigenferag the outreph) anotekous to nikhpeg matenaintiko eigenferag the outreph outre had been supplied that outreph outre had been supplied to the outre had b